Advance Pack

ISOUND-3401

i.Sound
www.isound.net

User's Guide

PACKAGE CONTENTS

- Wired Car Charger
- 3.5mm Audio Cable
- Screen Protector
- Stylus
- Stereo Earbuds
- Micro USB Cable
- Travel Stand
- Portfolio
- 2 in 1 Cleaning Kit & Stylus
- GoSound Squared Speaker

Wired Car Charger

1. Plug Car Charger into your vehicle's cigarette adapter.
2. Plug micro USB end into your Kindle Fire

CAUTION: Always disconnect the car charger before jump starting your car.

3.5mm Audio Cable

1. Insert one end of the 3.5mm Audio Cable into the auxiliary port on your speaker system.
2. Insert the other end of the 3.5mm Audio Cable into the headphone jack of the Kindle Fire.

Stereo Earbuds

1. Insert the 3.5mm end of the Stereo Earbuds into the headphone jack located on the Kindle Fire.
2. Insert earbuds into ears.

Micro USB Cable

1. Plug USB into your computer's USB port
2. Plug micro USB into your Kindle Fire
3. Follow your computer specific instructions on how to upload/download content onto your Kindle Fire
4. Ensure you safely "eject" your Kindle Fire from your computer once you are done to ensure there is no loss in data.

Portfolio

1. Insert Kindle Fire into left side of Portfolio frame.
2. Tuck left side flap behind Kindle Fire .
3. To use as stand, flip cover to the back and tuck into flap stand on back of Portfolio.

2 in 1 Cleaning Kit & Stylus

1. Rub applicator on device screen.
2. Wipe off with cleaning cloth.

GoSound Squared Speaker

1. Insert 3 "AAA" batteries into the back of the speakers.
2. Turn on the Speaker with On/Off switch.
3. Plug 3.5mm end of the GoSound Squared Speaker into the headphone jack located on the Kindle Fire.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Cargador de Coche por Cable
- Cable de Audio de 3,5mm
- Protector de Pantalla
- Lápiz Táctil de Alta Calidad
- Auriculares Internos Estéreo
- Cable Micro-USB
- Soporte de Viaje
- Funda Carpeta
- 2 en 1 Kit de Limpieza + Lápiz de Limpieza
- Altavoz Cuadrado GoSound

Cargador de Coche por Cable

1. Conecte el cargador de automóvil en conector del encendedor de cigarrillos.
2. Conecte el extremo micro-USB en su Kindle Fire.

PRECAUCIÓN: Desconecte el cargador siempre que arranque el auto usando pinzas de arranque.

Cable de Audio de 3,5mm

1. Introduzca una clavija de 3,5mm del cable de audio en la entrada auxiliar de su sistema de altavoces
2. Introduzca la otra clavija de 3,5mm del cable de audio dentro de la salida de auriculares del Kindle Fire.

Auriculares Internos Estéreo

1. Introduzca la clavija de 3,5mm de los auriculares en la salida de auriculares del Kindle Fire.
2. Colóquese los auriculares dentro de las orejas.

Cable Micro-USB

1. Conecte el USB en un Puerto USB de su PC.
2. Conecte el extremo micro-USB en su Kindle Fire
3. Siga las instrucciones específicas de su PC sobre como cargar/descargar contenido de su Kindle Fire.
4. Cerciórese de que "desconecta" su Kindle Fire de forma segura del PC una vez que haya terminado para asegurar que no pierde datos.

Funda-Carpeta

1. Introduzca su Kindle Fire dentro del marco izquierdo de la carpeta.
2. Meta la lengüeta izquierda por detrás del Kindle Fire.
3. Para utilizarlo como soporte, vuelva la cubierta hacia atrás y métala dentro del soporte lengüeta en la parte de atrás de la carpeta.

2 en 1 Kit de Limpieza + Lápiz de Limpieza

1. Frote con el aplicador sobre la pantalla del dispositivo.
2. Límpiela posteriormente con la gamuza de limpieza.

Altavoz Cuadrado GoSound

1. Coloque 3 pilas "AAA" en el compartimento trasero de los altavoces.
2. Encienda los altavoces usando el interruptor On/Off.
3. Introduzca la clavija de 3,5mm de los altavoces cuadrados GoSound en la salida de auriculares del Kindle Fire.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Chargeur Auto Câblé
- Câble Audio 3,5mm
- Protecteur d'Écran
- Stylet de Première Qualité
- Ecouteurs Bouton Stéréo
- Câble Micro-USB
- Support de Voyage
- Portefeuille
- Kit de Nettoyage et Stylet 2-en-1
- Enceinte Carrée GoSound

Chargeur Auto Câblé

1. Branchez le chargeur auto dans l'adaptateur cigarette de votre véhicule.
2. Branchez l'embout micro USB dans votre Kindle Fire

ATTENTION : Débranchez toujours le chargeur auto avant de recharger la batterie de votre voiture.

Câble Audio 3,5mm

1. Insérez une extrémité du câble audio 3,5 mm dans le port auxiliaire de votre système audio
2. Insérez l'autre extrémité du câble audio 3,5 mm dans la prise casque de Kindle Fire

Ecouteurs Bouton Stéréo

1. Insérez l'extrémité 3,5mm des écouteurs bouton dans la prise pour casque située sur Kindle Fire
2. Insérez les écouteurs bouton dans les oreilles

Câble Micro USB

1. Branchez l'USB dans le port USB de votre ordinateur
2. Branchez le micro USB dans votre Kindle Fire
3. Suivez les directives spécifiques de votre ordinateur pour téléverser/télécharger du contenu sur votre Kindle Fire
4. Assurez-vous vous «d'éjectez » votre Kindle Fire de votre ordinateur en toute sécurité quand vous avez terminé afin d'assurer qu'il n'y a aucune perte de données.

Portefeuille

1. Insérez le Kindle Fire dans le côté gauche du cadre du portefeuille
2. Rabattez le côté gauche derrière le Kindle Fire
3. Pour l'utiliser comme support, rabattez le couvercle à l'arrière et insérez-le à l'arrière du portefeuille de

Kit de Nettoyage et Stylet 2-en-1

1. Appliquez le produit sur l'écran
2. Essuyez avec un chiffon de nettoyage.

Enceinte Carrée GoSound

1. Insérez 3 piles AAA à l'arrière de l'enceinte.
2. Allumez l'enceinte à l'aide de l'interrupteur On/Off.
3. Connectez l'extrémité 3,5 mm de l'enceinte carrée GoSound dans la prise casque de Kindle Fire.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net